

# Návod na použití

## Lampa na nechty Glow 5



CE

**Technické údaje:**

<b>Nominálne napätie</b>	<b>220 - 240 V</b>
<b>Elektrický výkon</b>	<b>48 W</b>
<b>Nominálna frekvencia</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Počet LED diód</b>	<b>24 LED</b>
<b>Rozmery</b>	<b>22 x 19 x 10,5 cm</b>

**Poznámky**

1. Pred prvým použitím lampy si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
2. Nepozerajte sa priamo do LED svetla, pretože to môže poškodiť váš zrak.
3. Nepoužívajte lampu s poškodeným zdrojom napájania.
4. Príliš dlhá expozícia môže poškodiť pokožku.
5. Mali by sa používať produkty určené na vytvrdzovanie pomocou LED svetla.
6. Po použití nezabudnite zariadenie odpojiť zo zásuvky.
7. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.

**Použitie**

1. Pripojte napájací zdroj k lampe.
2. Aby zariadenie začalo pracovať, je potrebné zvoliť vhodný prevádzkový režim.
3. Na zariadení sú 4 tlačidlá: 60s, 90s, 120s, 99s (režim nízkej teploty).
4. V „režime nízkej teploty“ sa výkon zvyšuje postupne, aby sa minimalizovali nepohodlie vznikajúce pri tvrdnutí laku.
4. Lampa pobeží na plný výkon v režimoch 60s, 99s a 120s.
5. Ak používateľ nezapne žiadny režim, po priložení ruky k svietidlu senzor aktivuje lampu. Maximálny pracovný čas je 120 sekúnd.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja kvalifikovaným personálom umožňuje predchádzať nežiaducim účinkom počas zákroku.
2. Nerozoberajte prístroj, ani sa ho nepokúšajte používať na iné účely ako je uvedené v tejto príručke. Všetok servis a opravy môže vykonávať iba autorizovaný servisný pracovník (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neinštalujte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti tekutín, mokrých miest alebo mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. Okamžite vyťahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch:  
a) do zariadenia vnikla kvapalina, b) zariadenie zapácha alebo vydáva podivné zvuky, c) je poškodený napájací kábel, d) došlo k prevrhnutiu zariadenia alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble nie je dovolené klásať žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by mohol niekto šliapnúť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so zariadením.
7. Nevkladajte nič do otvoru zariadenia. V prípade, že sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyťahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, poličku alebo vozidlo. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaistená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu, než znova stlačíte tlačidlo napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí zodpovedať špecifikáciám na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy zariadenia, jeho poškodenia alebo dokonca spálenia.

## DÔLEŽITÉ

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - pomôže to vyhnúť sa akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností a znalostí o zariadení, ak bude zaistený dozor alebo inštruktáž týkajúca sa používania zariadenia bezpečným spôsobom. Inštruktáž musí byť vykonaná tak, aby všetky nebezpečenstvá spojené s používaním zariadenia boli zrozumiteľné.
3. Zariadenie nie je určené na hranie. Deti sa nesmú hrať so zariadením.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sú v blízkosti deti alebo ľudia, ktorí nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko zranenia alebo smrti, preto by sa malo zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.



**LIKVIDÁCIA ZARIADENIA** Opatrebované elektrické zariadenia, prístrojové vybavenie a obaly by mali byť odovzdané do stredísk na recykláciu surovín v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia by nemali byť likvidované s domovým odpadom. Dodržiavajte pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení. Za účelom ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa malo použité elektrické zariadenie zbierať oddelene a

následne odovzdať na zberné miesta použitých elektronických a elektrických zariadení.

Zariadenia na konci svojej životnosti, rovnako ako staré zariadenia, obsahujú plnohodnotné prvky, ktoré je možné recyklovať, a preto by mali byť odovzdané na recykláciu. Preto je treba ich odovzdať na príslušné zberné miesta alebo odoslať spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozsahu (-) 20 ° C až (+) 50 ° C iba v pôvodnom obale. Zariadenie skladujte na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou maximálne 75%. Prevádzková teplota od (+) 10 ° C do (+) 40 ° C. Počas skladovania a prepravy nehádzte ani nepúšťajte zariadenie na zem a nevystavujte ho mechanickým nárazom alebo poveternostným podmienkam.