

## Vysokoteplotná skriňa na dezinfekciu nástrojov



### Pred použitím si prosím prečítajte tento návod na použitie

#### Vlastnosti produktu

Tento produkt využíva dezinfekciu na diaľku infračerveným žiarením, ktorá vykazuje svoje výhody rýchlej, vysokej účinnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti. Môže sa použiť na dezinfekciu materiálov odolných voči vysokej teplote (ako sú: nožnice a iné kovové predmety, sklenené fľaše a iné nádoby). Produkt nie je vhodný na bavlnu, plasty, papier a inú vysokoteplotnú dezinfekciu alebo horľavý tovar.

#### Technické parametre

Kapacita (12L) Napätie (220V) Výkon (1000W) Frekvencia (50Hz)

#### Pokyny:

1. Odstráňte všetko príslušenstvo a obaly z dezinfekčnej skrinky;
2. Vyčistite stojan a tanier teplou vodou, utrite vnútro dezinfekčnej skrinky mäkkou vlhkou handričkou namočenou v saponáte a po použití počkajte, kým všetko uschne;

3. V okolí dezinfekčných skriniek by mal byť vyhradený dostatok miesta, aby sa zabezpečilo, že povrch od ostatných predmetov je vo vzdialenosti aspoň 10 cm, na vrch sa nedá nič umiestniť.

#### Upozornenie

- ① Pri prvom použití by mala byť teplota nastavená na najvyššiu teplotu, predhriata na 15 minút, aby sa odstránili zvyškové olejové výpary. Pri prvom použití je vôňa normálna, pretože tepelná trubica je potiahnutá ochrannou fóliou, aby sa zabránilo jej poškodeniu počas prepravy.
- ② V tomto procese dôjde k zhasnutiu dezinfekčnej trubice, čo je normálny jav, pretože skriňa dosiahne nastavenú teplotu po automatickej izolácii (zhasne dezinfekčná trubica), keď sa teplota vo vnútri skrine opäť obnoví.
- ③ Medzera pri dverkách je nastavená pre vnútorný odvod tepla dezinfekčnej skrinky a je normálna.

#### Nastavenie času

Časovač: 0-30 minút je možné nastaviť na maximálne 30 minút. Otočte časovač v smere hodinových ručičiek do požadovanej polohy. Po uplynutí nastaveného času budete počuť zvonček a dezinfekčná skrinka automaticky preruší napájanie.

#### Nastavenie teploty

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, sterilizátor poskytuje štyri rôzne možnosti modulácie teploty a sterilizátor poskytuje rôzne možnosti modulácie teploty medzi 100-250 stupňami, ktoré môžu kontrolovať teplotu dezinfekcie.

**Pozor:** keď je dezinfekčná skriňa v prevádzkovom stave a po skončení pracovnej doby po určitú dobu, je vnútorná dezinfekcia trubice prísne zakázaná, nakoľko vonkajšia povrchová teplota môže byť veľmi vysoká. Nedotýkajte sa.