

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MICRO MOTOR



Skôr, než prístroj začnete používať, si dôkladne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Uchovajte tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

1. PRÍSTROJ NA PILOVANIE NECHTOV je súprava nástrojov na pilovanie a zdobenie nechťov. Má dvojsmerné otáčanie dopredu a dozadu pre nechťových technikov ľavákov alebo pravákov. Prípustná rýchlosť otáčania je nastaviteľná, tichý a hladký chod nadstavca s flexibilným predĺžením, je vhodné použiť na dokončovanie nechťov.

2. Použitie

Je široko používaný na tvarovanie, leštenie, elegantne tvarované a prepichovacie vrtanie atď. do predmetov z kovu, dreva, skla, kožených výrobkov, keramiky, plastov a iných materiálov.

3. Ako používať

- (1) Zasuňte kábel so zástrčkou rukoväte do výstupnej zásuvky na hlavnom ovládacom prístroji.
- (2) Uvoľnite skľučovadlo otáčaním strednej časti na násadci doľava a vložte/vymeňte bit a utiahnite skľučovadlo otočením strednej časti na násadci doprava.
- (3) Zapojte ovládač do vhodného zdroja napájania.
- (4) Zvoľte smer „VPRED“ alebo „VZAD“ a potom zapnite hlavný vypínač, aby ste spustili prístroj.
- (5) Otáčajte gombíkom rýchlosti posuvu, ktorým potrebujete, posunutím rukoväte ovládania. rýchlosti.

4. Technické špecifikácie:

	Model	Rozmery				Hmotnosť
	A	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	φ (mm)	160g
		70	27	135	27	
	Model	Rozmery				Hmotnosť
	B	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	φ (mm)	160g
		70	27	135	27	

5. Prevádzkový postup

Montáž a demontáž tyče

Pôvodne je pripojená prázdna tyč $\varnothing$ 2,35 mm, ale ľubovoľný bit je možné namontovať podľa potreby. Prosím, použite skľučovadlo vhodné pre vybraný bit.


- (1) Držte nadstavec v ruke a otočte nastavovací krúžok úplne v smere „R“. Vyberte prázdnu tyčinku a vložte bit do spodnej časti skľučovadla.
- (2) Vráťte nastavovací krúžok do smeru „S“, kde je skľučovadlo zaistené.
- (3) Uistite sa prstami, že sa vrták a skľučovadlo môžu otáčať. Pri zašŕovaní dbajte na to, aby ste si neporanili prst na hrane bitu.



6. Bezpečnostné opatrenia


*Nižšie uvedené bezpečnostné pokyny si je potrebné prečítať, aby ste sa vyhli potenciálnym rizikám, ktoré by mohli viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja.

- 1. Použite správne napätie zdroja uvedené na prednom paneli ovládača.
- 2. Začnite používať, keď je skľučovadlo dobre upevnené.
- 3. Zastavte prístroj, keď pri práci spozorujete akýkoľvek abnormálny pohyb/hluk.
- 4. Rýchlosť nastavujte postupne, nie náhle.
- 5. Počas prevádzky prístroja sa nedotýkajte žiadnej rotujúcej časti.
- 6. Pri zmene smeru najsôr prístroj zastavte.
- 9. Na ventilačné posúvače ovládača nekladte handričku ani nič iné a chráňte ich aj pred prachom.
- 8. Ak sa kábel preruší, musí ho vymeniť výrobca alebo servisné oddelenie alebo iní technici, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- 9. Toto náradie nie je určené pre tých, ktorí majú mentálne alebo fyzické poruchy alebo majú málo skúseností a zdravého rozumu, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučení svojimi opatrovníkmi.
- 10. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.



Komponenty


- 1.Ovládacia skrinka 2. Konektor motora
- 3. Kombinovaný spínač Napájanie-Ovládanie rýchlosti
- 4.Kábel JS motora 5. Upínacie skľučovadlo
- 6. Testovacia tyčinka 7. Stojan nadstavca
- 8. Prepínač voľby dopredu/dozadu
- 9 Nadstavec JS motora
- 10. Rukoväť upínacieho skľučovadla
- 11. Napájací kábel



2&3


Komponenty

- 1.Ovládacia skrinka 2. LED rýchlosti
- 2. LED napájania 4. Konektor motora
- 5.Kábel JS motora 6. Upínacie skľučovadlo
- 7. Testovacia tyč
- 8. Rukoväť upínacieho skľučovadla
- 9. Prepínač voľby dopredu/dozadu
- 10 Vypínač 11.Ovládanie rýchlosti
- 12. Stojan na nadstavec
- 13 Nadstavec JS motora 14 Napájací kábel




Komponenty JD500

- 1.Ovládacia skrinka 2. LED napájania
- 3.Kábel JS motora 4. Konektor motora
- 5. Gombík na ovládanie rýchlosti 6. Nožný pedál
- 7. Testovacia tyčinka 8. Upínacie puzdro
- 9. Prepínač voľby dopredu/dozadu
- 10. Prepínač ručného/nožného voliča
- 11. Stojan nadstavca
- 12. Jednosmerný motor 13. Rukoväť skľučovadla
- 14. Konektor nožného pedálu 15. Napájací kábel





Komponenty JD700

- 1.Ovládacia skrinka 2. Zobrazenie rýchlosti
- 3. Gombík ovládania rýchlosti
- 4. Prepínač ručného/nožného voliča
- 5. Konektor nožného pedálu 6.Kábel JS motora
- 7. Upínacie skľučovadlo 8.Testovacia tyčinka
- 9. Prepínač voľby dopredu/dozadu
- 10. Nožný pedál 11. Konektor motora
- 12. Stojan nadstavca 13. Nadstavec JS motora
- 14. Rukoväť skľučovadla 15.Napájací kábel




Komponenty

- 1.Ovládacia skrinka 2 Gombík ovládania rýchlosti
- 3 Vypínač
- 4. Prepínač voliča vpred/vzad
- 5 Prepínač ručného/nožného voliča
- 6 Nožný pedál 7. Upínacie skľučovadlo
- 8. Testovacia tyčinka 9. Konektor motora
- 10. Držiak nadstavca 11. Kábel JS motora
- 12 Konektor nožného pedálu
- 13 Nadstavec JS motora
- 14 Rukoväť upínacieho puzdra
- 15 Vypínač napájania 16 Napájací kábel




11




Komponenty

- 1.Ovládacia skrinka 2. Konektor motora
- 3. Držiak nadstavca 4. Kábel JS motora
- 5. Upínacie puzdro 6. Testovacia tyčinka
- 7. Rukoväť upín. puzdra 8. Nožný pedál
- 9. Gombík na ovládanie rýchlosti 10.LED rýchlosti
- 11. LED napájania
- 12. Prepínač voľby dopredu/dozadu
- 13 Vypínač
- 14. Prepínač ručného/nožného voliča
- 15 Rukoväť JS motora 16. Spínač napájania
- 17. Konektor nožného pedálu 18. Napájací kábel



Komponenty

- 1.Ovládacia skrinka
- 2. Prepínač voliča vpred/vzad
- 3 LED Rýchlosti 4. LED napájania
- 5. Konektor motora 6. Kábel JS Motora
- 7. Upínacie skľučovadlo 8. Testovacia tyčinka
- 9. Vypínač 10. Prepínač ručného/nožného voliča
- 11. Gombík ovládania rýchlosti
- 12. Nožný pedál 13. Stojan na nadstavec
- 14 Konektor nožného pedálu
- 15 Nadstavec jednosmerného motora
- 16 Rukoväť upínacieho puzdra 17 Napájací kábel



Komponenty

- 1. Ovládacia skrinka
- 2. Kombinovaný spínač Napájanie-Ovládanie rýchlosti
- 3.Preplínač voľby dopredu/dozadu
- 4.Kábel JS motora 5.Upínacie skľučovadlo
- 6. Testovacia tyčinka 7. Konektor motora
- 8. Držiak nadstavca
- 9. Nadstavec jednosmerného motora
- 10 Rukoväť upínacieho skľučovadla
- 11.Napájací kábel

10

Komponenty

- 1. Ovládacia skriňa 2. Vypínač
- 3. Prepínač ručného/nožného voliča
- 4. Konektor motora 5. Kábel JS motora
- 6. Testovacia tyčinka 7.Upínacie skľučovadlo
- 8. Rukoväť skľučovadla 9.Stojan nadstavca
- 10. Gombík ovládania rýchlosti
- 11. Nožný pedál 12.Držiak poistky
- 13 Nadstavec JS motora
- 14 Konektor nožného pedálu
- 15 Napájací kábel

Komponenty

- 1. Ovládacia skriňa 2 Vypínač
 - 3. Prepínač ručného/nožného voliča
 - 4. Konektor motora 5. Ovládanie rýchlosti
 - 6. Nožný pedál 7. Držiak poistky Upínacie skľučovadlo
 - 8. Konektor nožného pedálu Rukoväť skľučovadla
 - 9. Napájací kábel 10. Nadstavec JS motora
 - 11. Testovacia tyčinka 12. Upínacie skľučovadlo
- Popis produktu
- 1. Atraktívny vzhľad. Riadiaca jednotka: kompaktná. Jednoduchá obsluha.
 - 2. Variabilná rýchlosť na výber. Možnosť nastavenia smeru otáčania nadstavca.
 - 3. Ručný / nožný spínač na ovládanie rýchlosti nadstavca.
 - 4. Riadiaca jednotka je vybavená automatickým nadstavcom. Nadstavec: Nízka hlučnosť, nízke vibrácie. Nadstavec sa nezahrieva.
 - 5. Poistka je externá. Jednoduchá výmena poistky
 - 6. Ochranný systém proti preťaženiu.