

Teplovzdušný sterilizátor BeautyOne SM-360A



Technické údaje

Výkon	300W
Napätie	220-240V, 50Hz
Objem	2.6L
Váha	3.1kg
Rozmer	27 x 24,5 x 17,2 cm
Prevádzková teplota	50-220°C
Pracovný čas	10-60 minut

POZOR!

Pred použitím odstráňte ochranné fólie umiestnené vo vnútri zariadenia!

Použitie

1. **Sterilizátor** slúži na dezinfekciu nástrojov vyrobených z kovu, plastov a kompozitných materiálov (nožnice, hrebeňe, pinzety atď.).
 2. Dezinfekcia sa vykonáva vzduchom s vysokou teplotou, takže nástroje nie sú vystavené mechanickému poškodeniu. Zabili sa baktérie bez vlhkosti a neotupujú sa ostré nástroje.
 3. Zariadenie je vybavené regulátorom teploty a času, vďaka čomu ľahko prispôsobíte parametre potrebné na vykonanie zákroku.
-

Pred prvým použitím:

1. Dôkladne si prečítajte priložený návod.
 2. Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a ochranné fólie.
-

Návod na používanie

1. Umiestnite nástroje na tácku a vložte ju do zariadenia. Zavrite veko.
 2. Následne pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
 3. Pomocou ovládacieho gombíka nastavte čas zákroku. Otáčajte ním doprava, aby ste vybrali požadovaný čas. Rozsvieti sa červená kontrolka signalizujúca, že zariadenie je v prevádzkovom režime. Čas sa bude odpočítavať ako na časovači. Po uplynutí času zariadenie vydá zvukový signál, ktorý oznámi koniec práce.
 4. Následne nastavte teplotu otočením ovládacieho gombíka doprava. Rozsvieti sa zelená kontrolka.
 5. Svetielka zhasnú, keď zariadenie ukončí svoju činnosť.
 6. Po dokončení zákroku odpojte zariadenie od napájania a vyberte nástroje zo zariadenia.
 7. Súčasťou balenia sú úchyty – malé krúžky, ktoré môžete pripevniť na bočné výčnelky tácky, aby ste ju vybrali bez dotýkania rukami.
-

Pozor!

Pamätajte, že tácky, vnútorné a vonkajšie povrchy môžu byť veľmi horúce. Používajte ochranné rukavice, aby ste predišli popáleninám.

Nedotýkajte sa horúcej tácky priamo! Počkajte chvíľu, aby sa ochladila, a vyhli sa tak popáleninám.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálnym vybavením určeným na použitie v kozmetických salónoch. Obsluhovať ho smie iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas zákroku.

Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani používať na iné účely, než ktoré sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné zásahy a opravy smie vykonávať iba pracovník autorizovaného servisu.
 2. Zariadenie sa nesmie inštalovať ani obsluhovať v blízkosti kvapalín, mokrých miest alebo mokrými rukami – tak, aby sa žiadna tekutina nedostala do zariadenia.
 3. V nasledujúcich prípadoch je potrebné okamžite odpojiť zariadenie zo siete a kontaktovať autorizovaný servis firmy .
 - a) do zariadenia vnikla kvapalina,
 - b) zariadenie vydáva nezvyčajný zápach, dym alebo zvláštne zvuky,
 - c) napájací kábel je poškodený,
 - d) zariadenie bolo prevrátené alebo poškodený jeho kryt.
 5. Na káble sa nesmú ukladať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie inštalovať na miestach, kde môže niekto prišľapnúť napájací kábel.
 6. Na bezpečnostné účely je potrebné po každom použití vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
 7. Do otvorov v zariadení sa nesmie nič vkladať. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
 8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, policičke alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
 9. Aby bola zaručená životnosť zariadenia, odporúča sa zachovať odstup jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
 10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade existuje riziko nesprávnej činnosti zariadenia, jeho poškodenia alebo dokonca jeho zhorenia.
-

Poznámka

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch je potrebné kontaktovať autorizovaný servis – aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 2. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností alebo znalostí zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo školenie ohľadom bezpečného používania zariadenia, aby s tým spojené riziká boli pochopené.
 3. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti sa nesmú hrať so zariadením.
 4. Zariadenie sa nesmie nechávať bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o jeho používaní.
 5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo dokonca úmrtia, preto zariadenie používajte a uchovávajte mimo dosahu detí.
-

Likvidácia zariadenia

Spotrebované elektrické zariadenia, vybavenie a obaly je potrebné odovzdať do recyklačných stredísk v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia by sa nemali vyhadzovať do kontajnerov na domový odpad. Je potrebné postupovať podľa pravidiel týkajúcich sa likvidácie tohto typu zariadenia. Na ochranu životného prostredia, v súlade s nariadením 2012/19/EÚ týkajúcim sa použitých elektrických a elektronických zariadení, je potrebné spotrebované elektrické zariadenia zhromažďovať oddelene a následne ich odovzdať do zberných miest na použitý elektronický a elektrický odpad. Na konci svojej životnosti staré zariadenia obsahujú cenné prvky, ktoré sa dajú recyklovať, preto ich treba odovzdať na recykláciu.

Skladovanie a transport

Zariadenie by malo byť transportované pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C, výlučne v originálnom obale. Zariadenie by malo byť skladované na dobre vetranom mieste pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 75 %. Prevádzková teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a transportu sa zariadenie nesmie hádzať, padať, byť vystavené mechanickým otrasom alebo vplyvom poveternostných podmienok.

2.