

Návod na používanie

kozmetickej lampy s lupou BeautyOne ML6 LED

Ďakujeme Vám za kúpu našej kozmetickej lampy s lupou BeautyOne ML6 LED! Táto lampa je ideálnou pomôckou na precíznu prácu nielen doma, ale aj v kozmetickom salóne, vo wellness centre či v iných zariadeniach. Pred použitím lampy si prečítajte nasledujúce inštrukcie.

1. Technické údaje:

Spotreba energie (W)	9W±10%
Vstupné napätie (Vac)	100-240
Prevádzkové napätie (Vdc)	12
Svetelný tok (lumen)	600
Náhradná teplota chromatickosti (CCT)	5700K
Index podania farieb (CRI)	RA > 80
Trieda energetickej účinnosti	A
Spôsob napájania	napäťový adaptér
Prevádzková teplota (°C)	-10 °C – 40 °C
Životnosť	viac než 20 000 hodín
Dioptria	3D/5D

2. Návod na používanie:

- Držiak lampy pripevníte na okraj vodorovnej plochy, ktorú ste si vybrali. Zasuňte spodnú časť ramena lampy do otvoru v držiaku. Zapojte lampu do zdroja elektrickej energie.
- Stlačte tlačítko ON/OFF a lampa sa rozsvieti.
- Ak by svetlo bolo príliš slabé alebo silné, dlhším podržaním tlačítka ON/OFF môžete jeho intenzitu zmeniť zo 100% na 20%.
- Po použití znovu stlačte tlačítko ON/OFF, aby sa lampa vypla.

3. Výmena LED trubice:

Vypnite lampu a vytiahnite zástrčku zo zdroja elektrickej energie. Odstráňte priesvitný ochranný kryt trubice. Vymeňte pokazené LED diódy za nové. Nasadte ochranný kryt trubice.

4. Dôležité upozornenie pre bezpečné používanie:

- 1) Lampu používajte len v interiéri!
- 2) Teplota prostredia -10 °C ~ 40 °C
- 3) Vlhkosť: ≤95%
- 4) Ak nie ste kvalifikovaný elektrikár, lampu nikdy nerozoberajte!
- 5) Počas opravy lampy zástrčka musí byť odpojená od zdroja elektrickej energie.

Ak sa poškodí vonkajší pružný kábel alebo šnúra tohto svietidla, smie ju vymeniť len výrobca alebo servisný zástupca výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možným rizikám.



- 1) LUPA: 3D alebo 5D
- 2) OCHRANNÝ KRYT LUPY
- 3) TLAČÍTKO ON/OFF
- 4) ZÁSTRČKA ADAPTÉRA
- 5) KOVOVÁ SORKA