

Parafínová vanička BeautyOne 285W Digital

Ošetrovanie parafínom je nová skrášľovacia móda, pre svoju jednoduchú obsluhu a skvelý efekt je obľúbená kozmetičkami a klientmi milujúcimi krásu. Má veľmi špeciálne ošetrovanie pre suchú pokožku alebo starnúcu pokožku, najmä v chladnej zime. Použitý parafín obsahuje bohaté rôzne prvky, ktoré majú dobrý účinok na odstránenie vrások a bielenie pokožky. Parafínové kozmetické ošetrovanie je možné vykonať na tvári, rukách, nohách a všetkých častiach tela.

Prevádzka:

1. Pripojte jednotku k miestnemu zdroju napájania pomocou zástrčky.
2. Otočte gombík (A) a indikátor (B) sa rozsvieti na červeno; jednotka je pripravená na prevádzku.
3. Otočte gombík (A) a nastavte ukazovateľ do oblasti ohrevu (ČERVENÉ miesto), keď sa parafín roztopí, vráťte ukazovateľ do oblasti teplo. V tejto dobe je teplota parafínu cca 54-56, začína pôsobiť voskové kozmetické ošetrovanie.

Pozor:

1. Pred nanosením parafínu na povrch pokožky by kozmetička mala najskôr skontrolovať a otestovať teplotu parafínu, či je pre klientov vhodná, aby sa predišlo obnarueniu klientov.
2. Ošetrovanie parafínom nie je vhodné pre ľudí, ktorí majú poranenú pokožku. Až keď sa ranení zotavia, môžu začať s ošetrovaním.
3. Po ukončení prevádzky, najskôr vypnite stroj. Keď parafín úplne stuhne, znova prístroj zapnite, povrch parafínu sa trochu roztopí, len takto môžete blok parafínu ľahko vybrať. Nedovoľte priame nalievanie parafínu, keď je v teplom tekutom stave.
4. Keď dáte parafín do nádoby a dosiahnete polovicu kapacity nádoby, je to v poriadku.

Ošetrovanie rúk:

1. Umyte klientovi ruky, odstráňte všetky doplnky na rukách.
2. Otvorte prsty, ponorte ruky do parafínovej nádoby a počkajte asi 3 minúty.
3. Opakujte vyššie uvedený postup 4-6 krát, ruky klienta by mali byť obklopené hrubou vrstvou parafínu.
4. Zabaľte si ruky do vrečka na udržiavanie tepla, aby ruky absorbovali oveľa viac parafínovýchprvkov.
5. Po 15-20 minútach odstráňte vrečko na udržiavanie tepla a vyčistite parafín na rukách, to je koniec.

Ošetrovanie nôh:

1. Očistite klientove nohy, ponorte ich do parafínovej nádoby. Ak sú nohy klienta príliš veľké na to, aby sa dostali do nádoby, naneste parafín na chodidlá štetcom.
2. Opakujte vyššie uvedené kroky 4-6 krát, ruky obklopte voskom.
3. Zabaľte chodidlá do vrečka na udržiavanie tepla a zabezpečte, aby pokožka nôh úplne absorbovala voskové prvky.
4. Po 15-20 minútach odstráňte vrečko na udržiavanie tepla a vyčistite nohy, to je koniec.